



MONTAGEHANDLEIDING VENT-ALU ROTOR PP 90-100, 110-125, 150-160 mm

LET OP: MONTEREN OP PLAKPLATEN UIT DE VENT-ALU 3000 SERIE!

MONTAGE BIJ VERVANGING KAP VENT-ALU 3000

- Bestaande plakplaat van de ontluchting laten zitten.
- Bestaande ontluchtigingskap (aluminium of PP) met een draaiende beweging verwijderen van de bestaande plakplaat.
- Vent-Alu Rotor PP op de bestaande plakplaat plaatsen en aandrukken tot de ventilator goed aansluit.
- Ventilator vastzetten met drie zelftappende schroeven, 16 mm lang (niet bijgeleverd).

MONTAGE BIJ PLAATSEN NIEUWE PLAKPLAAT

LET OP! Gebruik te allen tijde een plakplaat uit de Vent-Alu 3000 serie in de juiste afmeting, bij voorkeur een dubbelwandige uitvoering.

- Nieuwe plakplaat inwerken in het dakvlak, met de daartoe behorende dakmaterialen en gereedschappen.
- Vent-Alu Rotor PP op de plakplaat plaatsen en aandrukken tot de ventilator goed aansluit.
- Ventilator vastzetten met drie zelftappende schroeven, 16 mm lang (niet bijgeleverd).



Anjo bv.

Noorderkade 34 • 1948 NR Beverwijk • The Netherlands • T: +31 (0) 251 229 323 • E: info@anjo.nl
CoC. 34033521 • VAT No. NL001026276B01 • IBAN NL20RABO0329436333 • RABONL2U